



レクターシールEP-200
エポキシパテで材質を問わずご使用できます。



①容器から取り出します。



②必要分カットし、残りは容器に片付けます。



③断面は見ての通り主剤と硬化剤の
2液性となっております。



④補修個所の水分、油分を取り除き
サンドペーパーで表面を荒らします。
錆等も出来るだけ落してください。



⑤色ムラがなくなるぐらい(約1分)
しっかり混ぜ合わせてください。



⑥図はしっかり混ぜ合わせた状態です。



⑦補修個所にパテを押し当て形を
整えます。



⑧ある程度肉厚をつけると強度が
増します。



⑨約15分で表面硬化し実質1時間程度で
完全硬化します。
素手でも作業は可能ですが肌の弱い方
はゴム手袋をお勧めします。
汚れた手はウエスで拭き取れます。